



proiettore digitale  
**hp**  
mp3130 series

note di release

Questo file contiene informazioni aggiornate sui seguenti argomenti:

<a href="#">Montaggio a soffitto del proiettore .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Ripristino di tutte le impostazioni del proiettore.....</a>	<a href="#">1</a>

Le note di release aggiornate sono disponibili sul sito Web [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support)

### **Montaggio a soffitto del proiettore**

Se si decide per il montaggio a soffitto del proiettore, è necessario utilizzare il kit di montaggio HP o un qualunque altro kit di montaggio appropriato per mettere in sicurezza l'intera struttura del proiettore. Non utilizzare solo il treppiede per fissare il proiettore al soffitto; il fissaggio con una sola vite non garantisce la sicurezza e la stabilità del proiettore.

### **Ripristino di tutte le impostazioni del proiettore**

Se le impostazioni del proiettore vengono per qualunque motivo alterate in modo irreparabile e non si riesce più ad impostare i valori appropriati, è possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per farlo, tenere premuti i seguenti pulsanti del proiettore per 5 secondi (si noti che i pulsanti indicati nella Guida d'uso potrebbero essere errati):

**freccia giù + freccia su + freccia destra**